

AYUDA PARA CONFIGURAR GPRS.INI

Operador	Movistar (contrato)	Movistar (tarjeta activa)
Número de teléfono	*99***1# (ó *99#)	*99***1# (ó *99#)
Usuario	MOVISTAR	MOVISTAR
Contraseña	MOVISTAR	MOVISTAR
DNS Primario	194.179.001.100	194.179.001.100
DNS Secundario	194.179.001.101	194.179.001.101
APN (Access Point Name)	movistar.es	p.movistar.es
Comandos de inicialización	at+cgdcont=1,"IP","movistar.es"	at+cgdcont=1,"IP","p.movistar.es"

Operador	Vodafone	Amena / Euskaltel
Número de teléfono	*99***2#	*99#
Usuario	vodafone	CLIENTE
Contraseña	vodafone	AMENA
DNS Primario	212.073.032.003	213.143.033.008
DNS Secundario	212.073.032.067	213.143.032.020
APN (Access Point Name)	airtelnet.es	internet
Comandos de inicialización	at+cgdcont=2,"IP","airtelnet.es"	at+CGDCONT=1,"IP","internet","0.0.0.0",0,0

Un ejemplo sería el siguiente, teniendo número de PIN = 3151 y con contrato Movistar.

```

PIN = '3151'
SERVER = 'AT+CGDCONT=1,"IP","MOVISTAR.ES"
CONNECTION = 'GPRS'
PHONENUMBER = '*99***1#'
COUNTRYCODE = '34'
DNS = '194.179.1.100'
DNSALT = '194.179.1.101'
USERNAME = 'MOVISTAR'
PASSWORD = 'MOVISTAR'

```

IMPORTANTE: Verificar con el operador que la tarjeta está dada de alta en el servicio de GPRS de datos.